


MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89 , układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

LEGENDA:



SŁUŻEBNOŚĆ PRZEJŚCIA I PRZEJAZDU

